



Instrucciones de instalación de la estructura del expansor

Cubre pieza n.º 6560


Retire los cuatro tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 12 mm de la cubierta de engranaje. Retire la cubierta de engranaje del chasis.




Instale la estructura del expansor en la cubierta de engranaje como se muestra.



Vuelva a instalar la cubierta/estructura en el chasis usando los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 12 mm (4) del paso 1.



Instale la estructura del expansor (pieza n.º 6550X, se vende por separado).



Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

TRAXXAS.COM